

## Allgemeine Sicherheitshinweise

### Gefahr



Warnung vor gefährlicher Spannung! Das Kabel „niemals“ mit feuchten oder nassen Händen mit der Steckdose verbinden

### Gefahr



Störungsbehebungs- und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Bauteilen, sind nur von Elektrofachkräften durchzuführen.  
Hände oder Gegenstände dürfen nicht in Öffnungen gesteckt werden. *Es besteht die Gefahr eines Stromschlages oder anderen Verletzungen.*

### Gefahr



Die Töpferscheibe ist nur zum Formen von keramischen Rohstoffen zu verwenden.

### Gefahr



Es dürfen nur keramische Rohstoffe auf den Scheibenkopf abgelegt bzw. gedreht werden.  
*Für Wassereimer und Werkzeuge sind vorhandene oder selbst beigestellte Arbeitsflächen zu benutzen.*

### Gefahr



Keine Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe der Töpferscheiben lassen. Werkzeuge und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern halten.  
*Es besteht Verletzungsgefahr.*

### Gefahr



Bei Rauchbildung, ungewöhnlichen Gerüchen oder Geräusche – sofort das Gerät ausschalten.  
*Trennen Sie die Stromversorgung und ziehen sie das Netzkabel aus der Steckdose. Informieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler.*

### Hinweis



Reinigung des Gerätes nur laut Betriebsanleitung vornehmen. Auf keinen Fall in die Spülmaschine oder ähnliches. Bei zweckentfremdung der Töpferscheibe erlischt der Garantieanspruch.