



HSL Töpferscheiben

Gefahrenhinweise:



Die Töpferscheibe ist nur zum Formen von keramischen Rohstoffen zu verwenden!

Dieses Geräte ist zur Herstellung von keramischen Erzeugnissen vorgesehen



Es dürfen nur keramische Rohstoffe auf den Scheibenkopf abgelegt bzw. gedreht werden!

Für Wassereimer und Werkzeuge sind vorhandene oder selbst beige-stellte Arbeitsflächen zu benutzen.



Reparaturen oder Veränderungen durch den Benutzer sind untersagt!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlages oder anderen Verletzungen.



Hände oder Gegenstände dürfen nicht in Öffnungen gesteckt werden!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlages oder anderen Verletzungen.



Keine Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe der Töpferscheiben lassen!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlages oder anderen Verletzungen.



Werkzeuge und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern halten!

Es besteht Verletzungsgefahr.



Reinigung des Gerätes nur laut Betriebsanleitung vornehmen!

Auf keinen Fall in die Spülmaschine oder ähnliches!



Bei zweckentfremdung der Töpferscheibe erlischt der Garantieanspruch!

Warnungen:



Bei Rauchbildung, ungewöhnlichen Gerüchen oder Geräusche – sofort das Gerät ausschalten!

Trennen Sie die Stromversorgung und ziehen sie das Netzkabel aus der Steckdose. Informieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler.



Beim Bewegen oder Anheben des Gerätes mit Vorsicht vorgehen!

Bei unsachgemäßem Bewegen oder Anheben können Verletzungen die Folge sein.



Das Kabel „niemals“ mit feuchten oder nassen Händen mit der Steckdose verbinden!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.